

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## Késsterilizáló készülék 281352



Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.




Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## ***Tisztelt Ügyfelünk!***

***Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Különös figyelmet fordítson a biztonságtechnikai előírásokra.***

### **Biztonsági előírások**

- Ez a készülék kereskedelmi használatra készült.
- A készüléket csak arra a célra szabad használni, amire tervezték és tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen kezelésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- A készüléket és az elektromos csatlakozót tartsa távol a víztől és más folyadéktól. Abban az esetben, ha a készülék a vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és ne használja, amíg a készüléket egy hitelesített szakember ellenőrizte. Ezen utasítások be nem tartása életveszélyt okozhat.
- Soha ne próbálja saját maga kinyitni a készülék burkolatát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék burkolatába.
- Ne érintse meg a dugót nedves kézzel.
-  **Áramütés veszélye!** Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Üzemzavar esetén a javítást csak szakképzett személyzet végezheti el.
- **Soha ne használjon sérült készüléket!** Húzza ki a készüléket a konnektorból, és ha sérült, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- **Figyelem!** Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alatt.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt és a kábelt, hogy nem sérültek -e. Ha a tápkábel vagy a tápkábel megsérült, a veszélyek vagy sérülések elkerülése érdekében a szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol nyílt lángtól. A konnektor kihúzásához mindig a konnektornál fogva húzza, ne a vezetéknél.
- Győződjön meg arról, hogy a vezeték (vagy hosszabbító kábel) úgy van -e elhelyezve, hogy ne okozzon balesetveszélyt.
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- **Figyelem!** Amíg a dugó a konnektorban van, a készülék az áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a dugót a konnektorból.
- Soha ne hordja a készüléket a vezetéknél fogva.
- Ne használjon olyan kiegészítő eszközöket, amelyek nem tartozéka a készüléknek.

- A készüléket csak a készülék címkéjén feltüntetett feszültségű és frekvenciájú konnektorhoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzathoz, hogy vészhelyzet esetén a készüléket azonnal ki tudja húzni. A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót.
- Soha ne használjon a gyártó által ajánlott kiegészítőket. Ennek elmulasztása biztonsági kockázatot jelenthet a felhasználóra nézve, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással.
- Ezt a készüléket gyermekek semmilyen körülmények között nem használhatják.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekek elől elzárva.
- Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, ha felügyelet nélkül hagyják, vagy nem használják, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.

### **Különleges biztonsági előírások**

- **VESZÉLY: 3. kockázati csoport ultraibolya termék!** A termék belsejében lévő lámpák nagy teljesítményű UV-sugárzást bocsátanak ki, amely súlyos bőr- és szemsérülést okozhat. Kerülje el, hogy a szem és a bőr ne érintkezzen árnyékolatlan termékkel. A lámpát csak a termék belsejében szabad használni, amely megvédi a felhasználót a sugárzástól.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Vigyázat! Ha szükséges, biztonságosan vezesse el a tápkábelt, hogy elkerülje a fűtőfelület akaratlan meghúzását vagy érintkezését.
- Ne mossa le a készüléket vízzel vagy vízsugárral. A mosás szivárgást okozhat, és növelheti az áramütés kockázatát.
- Bármilyen javítást csak hivatalos szervizszemélyzet végezhet eredeti pótalkatrészek felhasználásával.
- Ne használja a készüléket élelmiszerek főzésére, gyúlékony, veszélyes vagy gyúlékony folyadékok, anyagok stb. tárolására és elhelyezésére.
- A készüléket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja.
- Ezt a készüléket képzett személyzetnek kell kezelnie és karbantartania.
- **Figyelem!** Az UV sterilizátort óvatosan kell használni. A szemet és a fedetlen testrészeket az UV sugárzástól távol kell tartani.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat az UV-sterilizáló tetejére. Ne helyezzen nyílt lángú tárgyakat (pl. gyertyát) az UV-sterilizáló tetejére vagy mellé. Ne tegyen vízzel teli tárgyakat (pl. vázakat) az UV-sterilizálóra vagy annak közelébe.
- **FIGYELEM! Ez az UV-sterilizáló UV lámpát tartalmaz.**

### **Ne nézzen az UV lámpa forrásába.**

Ennek az UV-sterilizátornak a falra szereléséhez figyelmesen olvassa el az alábbi fontos biztonsági figyelmeztetéseket:

- Biztonsági okokból a telepítést szakképzett technikusnak kell elvégeznie.
- Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a fal biztonságosan elbírja-e a készülék és a sterilizálás céljából a készülékbe helyezett kések együttes terhelését.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítés helye körül ne legyen elektromos vezeték, víz-, gáz- vagy egyéb vezeték.
- Ha nem biztos a fal szerkezetében, forduljon szakképzett vállalkozóhoz vagy szerelőhöz.
- Húzza meg erősen a csavarokat, de ne húzza túl. A túlfeszítés károsíthatja a csavarokat, ami jelentősen csökkenti a tartóerőt.
- Felszerelés közben tartsa távol a háziállatot és a gyerekeket.
- **Figyelem!** A túlterhelés elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék belsejébe vagy tetejére.

### **Rendeltetésszerű használat**

- Ez a készülék professzionális használatra készült.
- A készüléket csak kések sterilizálására tervezték. Minden más használat a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
- A készülék bármilyen más célra történő használata a készülékkel való visszaélésnek minősül. A készülék nem rendeltetésszerű használatáért kizárólag a felhasználó felelős.

### **Előkészületek az első használat előtt**

- Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen -e. Bármilyen sérülés esetén azonnal lépjen kapcsolatba a szállítójával, és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- A készüléket langyos vízzel és puha ruhával tisztítsa.
- Szintezze be a készüléket.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen.

## Előkészületek a falra szerelés előtt

Üzembe helyezés előtt: ellenőrizze az UV-sterilizálót és hátul lévő csavarfuratait, hogy nem sérültek-e. Megjegyzés: A rögzítőcsavarokat, csapokat és szerszámokat nem tartalmazza, és ha nem biztos a fal szerkezetében, és nem biztos, hogy az eljárást megfelelően és biztonságosan hajtják végre, forduljon szakképzett vállalkozóhoz vagy szerelőhöz.

- Fontos: ügyeljen arra, hogy a készüléket az elektromos csatlakozóaljzathoz közel helyezze el.
- Fontos: ne szerelje fel az UV sterilizátort gipszkartonra vagy burkolatra anélkül, hogy először rögzítené a fali csaphoz!
- Fontos: A szerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden szerszám megvan, például csavarhúzó, elektromos fúró, mérőszalag, jelölőceruza (nem tartozék).
- A csuklós távolság körülbelül 360 mm a csavarlyukak között.
- A sterilizátort biztonságosan rögzíteni kell a falhoz úgy, hogy a két konzolt 1/4"-es csavarokkal egy belső függőleges fali csap közepéhez rögzíti, a másik két tartót pedig a falhoz 1/4"-es, táguló billenőcsavarokkal. (nem tartalmazza)
- A fali csapok elhelyezése: a rögzítő fali csap biztosítja, hogy az UV-sterilizáló nem veszít el működés közben. Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy a munkaterület falai mögött olyan tárgyak lehetnek, mint a csatornák, elektromos vezetékek és vízcsövek. Különös figyelmet kell fordítani a kötőelemek felszerelésére.
- Az UV-sterilizátor más falfelületekhez, például betonhoz vagy téglához való biztonságos rögzítéséhez keresse fel a helyi vaskereskedést, ahol javaslatokat találhat az adott szerkezethez megfelelő beton- és falazott rögzítőelemek és horgonyok használatára vonatkozóan.
- A csavarok felszerelése után egyszerűen csúsztassa be az UV sterilizátort felülről a csavarokra.

## Művelet

- Nyissa ki az ajtót és helyezze be a késeket tisztításuk és szárításuk után.
- Ezután dugja be a megfelelő elektromos aljzatba.
- A sterilizálási folyamat aktiválásához kapcsolja be a készüléket az időzítő kívánt időpontra forgatásával. A zöld jelzőfény kigyullad.
- UV lámpa belül világítani kezd. Elindul a kések sterilizálása a készülék belsejében.
- UV lámpa kialszik a beállított idő elérésekor, és egy „Ding” hang hallható. A zöld jelzőfény ekkor kialszik.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és húzza ki az összes kást.

Megjegyzés: Az UV-fény kialszik, ha kinyitják az ajtót.

## Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Vigyázat: Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Tisztítsa meg a készülék külsejét nedves ronggyal, ruhával (enyhe mosószeres víz). Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy csiszolóanyagokat. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. Ne használjon benzint vagy oldószereket!
- A rács a tisztításhoz levehető.

Problémák	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Az időzítő kapcsoló be van kapcsolva és A zöld jelzőfény világít, de az UV lámpa nem világít.	– UV lámpák sérültek. – A biztosíték aktiválva van	Vigye el a készüléket a szállítóhoz/szervizhez javításra.
A tápcsatlakozó az elektromos csatlakozóaljzathoz csatlakozik. És bármilyen nincs indikátor és UV lámpa világítanak.	A hálózati csatlakozódugó nincs szorosan csatlakoztatva az elektromos aljzathoz.	Ellenőrizze újra a kapcsolatot. És győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szorosan csatlakozik.

A fent említett problémák csak tájékoztató jellegűek.

Ha továbbra is fennáll más probléma, hagyja abba a használatát, és javításért forduljon a szállítóhoz/szolgáltatóhoz.

## Műszaki specifikáció

- Az UV sterilizátor rozsdamentes acélból készült.
- A fertőtlenítést UV I lámpa végzi

Típus: 281246

Voltage/ Frekvencia: 230-240V~ 50 Hz

Teljesítmény: 25 W

Termék mérete: 510x160x(H)610mm

Sterilizálási idő: akár 60 perc

Kapacitás: Akár 14 kés

Vízálló védettségi osztály: IPX3

UV fényforrások: 1 x 16W

UV-C hullámhossz: 253.6 nm

UV lámpa élettartam: 7500h

Megjegyzések: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A készülék működését befolyásoló minden olyan hibát, amely a vásárlást követő egy éven belül nyilvánvalóvá válik, ingyenes javítással vagy cserével kijavítjuk, feltéve, hogy a készüléket az

utasításoknak megfelelően használták és karbantartották, és semmilyen módon nem éltek vissza vele.

Folyamatos termékfejlesztési politikánknek megfelelően fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a terméket, a csomagolást és a dokumentációt.

### **Garancia:**

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

### **Ártalmatlanítás:**

A készülék üzemén kívül helyezése során a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy a használt berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Ennek a szabálynak a be nem tartása a hulladékártalmatlanításra vonatkozó hatályos szabályozás szerint szankcionálható. A hulladék berendezés elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosításra az emberi egészség és a környezet védelme érdekében kerüljön sor. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hová adhatja le hulladékát újrahasznosítás céljából, kérjük, forduljon a helyi hulladékgyűjtő céghez. A gyártók és importőrök nem vállalnak felelősséget az újrahasznosításért, kezelésért és ökológiai ártalmatlanításért sem közvetlenül, sem nyilvános rendszeren keresztül.

